Installation et Configuration d'une borne WIFI

Auteur : Tom Beaumont et Ilies Salhi Reference : Assurmer Date : 14/02/2024



Titre

Page

2/9

Reference

DIFFUSION et VISAS

	Di	ffusion		
Société / Entité	Destinataires	Fonction	Diffusion	Pour info
Assumer	Service IT	Procédure d'installation	Réseau	

SUIVI DES VERSIONS

Version	Date	Auteur	Raison	Nombre de pages
V1.0	12/02/2024	Tom Beaumont Ilies Salhi	Procédure d'installation d'une borne WIFI	11

COORDONNEES

Contacts				
Nom	E-mail	Téléphone		
Tom BEAUMONT	tom.beaumont@assurmer.fr	01.95.24.00.01		
Ilies Salhi	Ilies.salhi@assurmer.fr	01.95.24.00.01		





Titre

Reference

3/9

Table des matières

-	Equipements utilisé	4
-	Remettre à l'état initial au par défaut d'usine	4
-	Mettre à jour la borne WI-FI	5
-	Configuration de la borne WI-FI	6
-	Création des différents points d'accès WI-FI	8



	Titre	Reference	Page	
al and a second	Installation d'une borne WI-FI	Assurmer	4 / 9	-

Equipements utilisé

-WAP121

-Cable RJ45

-Ordinateur portable

-Un serveur AD, DHCP, DNS préconfigurer

-Un switch

Remettre à l'état initial au par défaut d'usine

1. Jugez le bouton de réinitialisation situé au fond du périphérique pendant approximativement dix secondes avec une broche.



Les recharges de Point d'accès et est placées aux configurations de configuration par défaut.

2. Lancez un navigateur Web, tel que l'Internet Explorer ou le Mozilla Firefox. Tapez l'adresse IP statique par défaut 192.168.1.245 dans la barre URL et l'appuyez sur entrent. Pour atteindre cette adresse IP, soyez sûr que votre ordinateur est sur le réseau 192.168.1.xxx.

3. Procédure de connexion avec les qualifications par défaut. Le nom d'utilisateur par défaut est Cisco, et le mot de passe par défaut est Cisco.

CO	Username: <mark>cisco</mark>
	Password: .
	Log In
a 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks of	r trademarks of Cisco Systems. Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.



	Titre	Reference	Page	
<u>کی</u>	Installation d'une borne WI-FI	Assurmer	5/9	-

Mettre à jour la borne WI-FI

4. Cliquer sur Upgrade Device Firmware

CISCO WAP121	Wireless-N Access Point with Single Point Setup	
Getting Started Run Setup Wizard Status and Statistics	Getting Started	
Administration LAN	Use the following links to quickly configure your access point.	
WirelessSystem Security	U Initial Setup Cuick Access	ard
Client QoS SNMP	Configure Radio Settings Upgrade Device Firmwark	e
Single Point Setup	Configure LAN Settings Run WPS	un un
	Configure Single Point Setup	
	System Summary Wireless Status	

5. Rendez-vous sur le site du constructeur puis télécharger le firmware :

https://software.cisco.com/download/home/284152657/type/282463166/release/1.0.6.8?i=!p p

6.Utiliser la méthode HTTP/HTTPS, parcourir et ajouter le fichier tar téléchargé et cliquer sur upgrade



Please wait, upgrade in progress:



	Titre	Reference	Page	
<u>ک</u>	Installation d'une borne WI-FI	Assurmer	6/9	-

Configuration de la borne WI-FI

7. Une fois installer connectez-vous et cliquer Configure LAN Settings



8. Configurer l'IPv4 statique de la borne, le masque, la passerelle, le DNS de votre réseau et éventuellement indiqué lui VLAN si votre switch et configurer avec des vlans

CISCO WAP121	Vireless-N Acce	ess Point with Single Point Setup
Getting Started	V/LAN and IDu4	1ddrean
Run Setup Wizard	VLAN and IPV47	Aduress
 Status and Statistics 	Global Settings	
Administration LAN	MAC Address:	04:62:73:36:5A:10
Port Settings	Untagged VLAN:	✓ Enable
VLAN and IPv4 Address IPv6 Addresses	Untagged VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)
System Security	Management VLAN ID:	1. (Range: 1 - 4094, Default: 1)
Client QoS SNMP	IPv4 Settings	
 Single Point Setup 	Connection Type:	O DHCP Static IP
	Static IP Address:	192 . 168 . 1 . 250
	Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
	Default Gateway:	192 . 168 . 1 . 254
	Domain Name Servers	Dynamic Manual
		192 . 168 . 1
		8 . 8 . 8
	Save	



	Titre	Reference	Page	
<u>ک</u>	Installation d'une borne WI-FI	Assurmer	7/9	-

 Une fois fait retourner à l'accueil et cliquer sur Configure Radio Setting. Activer l'option Radio nous laisserons les paramètres par défaut, mais nous serons amené à les modifier plus tard pour des question d'optimisation selon l'environnement de la borne WI-FI.



10. Retourner au menu et cliquer maintenant sur Configure Wireless Network Settings







Création des différents points d'accès WI-FI

- 11. Cliquer sur le point d'accès par défaut et faite édit
- 12. Indiquer le vlan à utiliser si c'est le cas donner un SSID au point d'accès laisser cocher le SSID Broadcast enfin pour le premier point d'accès on utilise la sécurité WPA Personal. Ensuite nous définissons la clé puis on sauvegarde.

Getting Statted	Networks							
Run Setup Wizard	ricinomo							
Status and Statistics	Virtual Access Poi	its (SSIDs)						
Administration	VAP No. En	ble VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation	
LAN	🔽 o 🗸	1	GuiletSansRadius		WPA Personal V	Disabled 🗸		
Wireless Radio					Hide Details			
Rogue AP Detection					WPA Versions:	WPA	WPA2	
Scheduler					Cipher Suites:	TKIP	CCMP (AES)	
Scheduler Association					Key	····· (Rang	e: 8-63 Charaders)	
MAC Filtering					Key Strength Meter:	Below Mir	imum	
WDS Bridge					Broadcast Key Refresh Ra	ete 300 (Rang	e: 0-86400)	
QoS	0 1 0	1	GuiletRadius		WPA Enterprise 🗸	Disabled 🗸	0	
WPS Setup WPS Process					Show Details			
Puplace Cocurity		-	lata					
aysient accurry	600							

13.Votre premier point d'accès WI-FI et fonctionnel il vous suffit de vous connecter à l'aide de la clé créer pour celui-ci.

A	Bbox-A57A1D4F
A	GuiletRadius
A	GuiletSansRadius Sécurisé Se connecter automatiquement
-78	Se connecter

14. Nous allons créer un point d'accès WI-FI d'entreprise

15.On add puis on edit

16. Indiquer le vlan à utiliser si c'est le cas donner un SSID au point d'accès laisser cocher le SSID Broadcast enfin pour le premier point d'accès on utilise la sécurité WPA Entreprise. Ensuite nous définissons l'adresse IP ou point nos service AD, DHCP … éventuellement ca réplication et une clé puis on sauvegarde.



	Titre	Reference	Page	
<u>کی</u>	Installation d'une borne WI-FI	Assurmer	9/9	-

100 million (100 m	Networks										
Jetup Wizard											
and Statistics	Virtua	al Access	Points (S	SIDs)				100			
stration		VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation		
		0	62	1.	GulletSansRadius	2	WPA Personal 🗸	Disabled 🗸			
15							Show Details				
ue AP Detection		1		1	GuiletRadius		WPA Enterprise 🗸	Disabled 🗸			
a 🕴 🧖		-		-			Hide Details	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONT			
ler Association											
vidth Utilization							WPA Versions: WPA	WPA2			
S Bridge							Enab	ole pre-authentication			
rkGroup Bridge							Cipher Suites. TKIP	CCMP (AES)			
s YS Setup							Use global RADIUS	server settings	<u></u>		
S Process							Server IP Address Type	● IPv4 ○ IPv6			
em Security							Server IP Address-1:	192.168.1.70	(ANY ANY ANY ANY)		
r QoS							Server IP Address-2:	192 168 1.71	(832 832 832 838)		
a Doint Sature							Server IP Address-3:		(000000000)		
1 on a comp							Server IP Address-4:		(2012201201203)		
							Key-1:	•••••	(Range, 1-64 Characters)		
							Key-2:	•••••	(Range: 1-64 Characters)		
							Key-3:		(Range: 1-64 Charaders)		
							Key-4:		(Range, 1-64 Characters)		
							Enable RADIUS Acco	ounting	a manufan internation (bring)		
							Active Server	Server IP Address	1 -		
							Decederati Van Data - 1 C	-			
							Broadcast Key Refresh R	ate: 1300	(Range: 0-86400)		
							Session Key Refresh Rat	e: 0	(Ronge 0.88400)		

Le point d'accès sera alors visible, mais il ne sera pas possible de la rejoindre nous devons effectuer une manipulation sur le serveur AD. Il pourra ensuite se connecter avec ses identifiants d'entreprise sur la borne WI-Fi

